

## Опорная пята

Опорная пята для установки компрессора (генератора) Атлас Копко в горизонтальном положении на месте работ. Для транспортировки пята складывается.



Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_