

Опорная пята

Опорная пята для установки компрессора (генератора) Атлас Копко в горизонтальном положении на месте работ. Для транспортировки пята складывается.



Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____