

Труборез Exact PipeCut P400 Battery

Труборез Exact PipeCut P400 Battery позволяет совершать резку и снятие фаски одновременно. Беспроводный труборез-фаскосниматель PipeCut P400 Battery делает этот процесс еще более удобным и легким. Два мощных аккумулятора 18V / 4,0 Ач гарантируют, что вы можете работать долгое время без необходимости подзарядки батарей. Вы можете резать и снимать фаску на всех пластиковых трубах, начиная от OD 100мм до OD 400 мм. Особенно применяется на канализационных трубах из ПВХ.

Труборез Exact PipeCut P400 Battery позволяет совершать резку и снятие фаски одновременно. Беспроводный труборез-фаскосниматель PipeCut P400 Battery делает этот процесс еще более удобным и легким. Два мощных аккумулятора 18V / 4,0 Ач гарантируют, что вы можете работать долгое время без необходимости подзарядки батарей. Вы можете резать и снимать фаску на всех пластиковых трубах, начиная от OD 100мм до OD 400 мм. Особенно применяется на канализационных трубах из ПВХ.



Технические характеристики

Аккумулятор:	18 V 4.0 Ah Li-ion
Зарядное устройство:	100 – 240 V 50-60 Hz
Скорость вращения диска:	3500 об/мин (вхолостую)
Диаметр диска:	148/150мм
Диаметр посадочного отверстия:	62мм
Вес:	6кг
Диапазон резки Ø (OD):	100мм – 400мм
Максимальная толщина стенок трубы:	25мм при резке, 22мм при снятии фаски
Резка следующих материалов труб:	Пластиковые трубы. Особенно удобен для ПВХ труб.

Стандартный комплект Exact PipeCut P400

1. Сумка PipeCut Bag 1
2. Труборез Exact PipeCut P400 Battery
3. Опоры под трубы Pipe Support P400 Single 2шт + двойная опора P400 Double
4. Инструкция по применению

5. Шестигранный ключ 5мм, установленный в рукоятку трубореза
6. Отрезной диск ТСТ 150, установлен на труборезе
7. Диск для резки и снятия фаски
8. DVD-диск с видео материалами об описании и инструкции по работе с труборезами EXACT

Решения для Exact PipeCut P400

При возникновении проблем в работе трубореза благодаря количеству вспышек возможно определить какая именно ошибка произошла

Кол-во вспышек	Описание ошибки
1	Частота сети слишком высока
2	Частота сети слишком низкая
3	Искаженное напряжение сети
4	Напряжение сети слишком высокое
5	Внутренняя ошибка
6	Слишком высокий или низкий ток во время плавного пуска
7	Отсутствие сигнала скорости во время плавного пуска (перегрузка двигателя, датчик скорости, повреждён магнит датчика скорости)
8	Открытый датчик скорости во время плавного пуска
9	Сигнал датчика скорости недействителен при плавном пуске (датчик теряет контакт, расстояние датчика до магнита слишком велико)
10	Перегрузка двигателя во время работы
11	Перегрузка двигателя во время без нагрузки , во время свободного вращения - охлаждения
12	Перегрузка двигателя при ошибке датчика температуры
13	Отсутствие сигнала скорости во время работы (мотор перегружен, датчик скорости, повреждён магнит датчика скорости)
14	Датчик скорости открыт во время работы
15	Сигнал датчика скорости недействителен во время работы (датчик теряет контакт, расстояние датчика до магнита слишком высоко)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>